

Nomad 3600...Idealne Przenośne Oświetlenie Terenu i Konkretnego Miejsca
2 Lata na Opracowanie. 20 Sekund na Wdrożenie.



Nomad

Poświęciliśmy nasz czas, aby zaoszczędzić Twój.
Nomad, to szybko rozkładany reflektor przenośny
LED Wdrożysz do akcji w mniej niż 20 sekund nawet
w najtrudniejszym terenie jaki możesz sobie wyobrazić.

Oświetla Teren lub Konkretno Miejsce

Dołącz obiektyw w kloszu do oświetlenia obszaru (kąt wiązki oświetlenia 120°).

Odłącz obiektyw a światło skupi się w reflektor (kąt wiązki oświetlenia 8°).



Do 3600 Lumenów

Korzysta z najnowszych technologii LED CREE i jest tak jasne jak reflektory samochodu.

Zobaczysz ponad 1.6 km w dal

3 poziomy intensywności świecenia:

1200 lumenów (Niskie)

2400 lumenów (Średnie)

3600 lumenów (Max)



Zabierzesz go w każde miejsce

Waży zaledwie 7,7kg na 84cm długości, Nomad jest wystarczająco lekki, aby zanieść go wszędzie tam gdzie go potrzebujesz a pasek na ramię umożliwia nie angażować rąk.



Akumulator Litowo Jonowy (Li-ion)

Żywotność baterii jest imponująca
2,5 do 9 godzin na jednym ładowaniu.
Trwałość Baterii 500 cykli ładowania.
Wymiana akumulatora dostępna dla użytkownika



Wskaźnik Poziomu Naładowania Akumulatora

Musisz wiedzieć ile jeszcze zostało „życia”.
Zielone: całkowicie naładowany
Pomarańczowe: 2/3 naładowania
Czerwone: 1/3 naładowania



Ładowanie 12/24/230V

Podłącz do gniazda AC 220-230V lub do gniazda
zapalniczki czy oświetlenia w samochodzie DC 12-24V
Akumulator ładuje się do wyłączenia



Rozstawia się Bardzo Szybko

20 sekund i gotowe i działa natychmiast.



Punkt Ciężkości Umieszczono na Dole

Dodatkowo możliwe zakotwiczenie na łańcuchu z karabińczykiem (na dole) może być przypięty do stałego elementu czy torby z piaskiem, jeśli trzeba walczyć z wiatrem.



Bazooka i Plecak Świetlny

Przełóż przez ramię i lekko wysuń (pasek jest wygodny) a oświetlenie drogi bezcenne :)
Bezpiecznie widzieć gdzie idziesz!



Nogi Poziomujące

Są bardzo pomocne w nierównym, zagruzowanym czy pagórkowatym terenie. Wypoziomujesz je w kilka sekund w razie potrzeby. Rozwiązanie znane pod nazwą „Rocky Mountain Legs”.



Poziomica wbudowana

Wskaźnik poziomu pomoże szybko ustawić nogi w zadawalający sposób.



Ośłona Głowicy LED

Umożliwia szybkie zastosowanie. Zapewnia ochronę głowicy świetlnej podczas transportu i przechowywania.



Rozstawienie Nóg



Przesuń osłonę zabezpieczającą w górę, aby odsłonić nogi (zabezpiecz zamek)



Wyciągnij nogi z bazooki chwytając od góry



Przyciągaj każdą nogę w odpowiednie miejsce



Rozstawianie Głowicy LED



Przesuń osłonę głowicy w dół,
aby odsłonić lampę LED
(zabezpiecz zamek)



Pociągnij głowicę lampy LED do
góry



Ustaw odpowiednią wysokość
(maksimum 2,4 m)



Głowica obraca się o 340°
oraz przesuwana się w dół
i w górę



Zlokalizuj przełącznik (zakryty
mini klapką u podstawy)
i otwórz klapkę



Aktywuj i zmień tryb świecenia

Dwa Tryby Oświetlenia: Obszar i Miejsce



Klosz Głowicy Oświetleniowej:

- Dołącz aby osiągnąć oświetlenie obszaru (120°)
- Odłącz, aby osiągnąć oświetlenie miejscowe typu reflektor (8°)



Oświetlenie Obszaru (szeroki kąt)



Oświetlenie typu reflektor (wiązka skupiona)

Dostępne Kolory LED: Biały, Niebieski i Zielony